

Cadre et lames constitués d'un cadre aluminium anodisé ou peint.

Grille fixe ou amovible selon besoin.

Mise en œuvre en façade, fixation applique par vis, **les lames doivent être dans le sens horizontal.**

Définition des dimensions Hors Tout de la grille « Hg et Lg » :

H' = Hauteur de la trémie en façade H' = Cote (H) cadre Airlam + 10 mm

L' = Largeur de la trémie en façade L' = Cote (L) cadre Airlam + 10 mm

Dimension Hg x Lg fonction de H et L Airlam (en mm)

Hg = H + 104

Lg = L + 104

Hauteur	Nb lames	Largeur																			
		330		475		600		725		850		975		1100		1225		1350			
		Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg		
350	2			454	579	454	704	454	829	454	954	454	1079	454	1204	454	1329	454	1454		
475	3			579	579	579	704	579	829	579	954	579	1079	579	1204	579	1329	579	1454		
600	4	704	434	704	579	704	704	704	829	704	954	704	1079	704	1204	704	1329	704	1454		
725	5	829	434	829	579	829	704	829	829	829	954	829	1079	829	1204	829	1329	829	1454		
850	6	954	434	954	579	954	704	954	829	954	954	954	1079	954	1204	954	1329	954	1454		
975	7	1079	434	1079	579	1079	704	1079	829	1079	954	1079	1079	1079	1204	1079	1329	1079	1454		
1100	8	1204	434	1204	579	1204	704	1204	829	1204	954	1204	1079	1204	1204	1204	1329	1204	1454		
1225	9	1329	434	1329	579	1329	704	1329	829	1329	954	1329	1079	1329	1204	1329	1329				
1350	10	1454	434	1454	579	1454	704	1454	829	1454	954	1454	1079	1454	1204	1454	1329				

Autres dimensions spécifiques : nous consulter.

Réf. Grille applique fixe :
GAF (LxH)*

Réf. Grille applique amovible :
GAD (LxH)

***Ex :**

Référence d'une grille en applique fixe pour Airlam 330x600
→ Réf = **GAF330X600**

